

Čistič konvektomatu a trouby

ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ
MASTNOTY, ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, POTRAVINÁŘSKÝCH
VOSKŮ a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ MASTNOTU I
PŘIPÁLENÉ ZBYTKY JÍDLA

Nano Čistič Konvektomatu a Trouby je specificky vyvinutý jako **neabrazivní** silný čistič znečištěných ploch /nepoškozuje čišťený povrch/. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla ze nerezových povrchů, plastů i barvených kovů. Díky svému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev, neobsahuje žádné jedovaté a toxické. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny. Doporučujeme kombinovat s **Horewell ochranou**, která vytvoří ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě. Následné čištění bude tedy ještě jednodušší a rychlejší.

Nano Čistič Konvektomatu a Trouby je určen na čištění konvektomatu, pečících trub, horkovzdušných trub, sklokeramické desky, indukční desky, plynového sporáku a mikrovlnné trouby. Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití.

Aplikace

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku).

Před aplikací doporučujeme nejdříve navlhčit povrch! Poté nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5- 10 minut působit. Při čištění trouby doporučujeme zahřát troubu na 50°C a nechat působit 10-15 minut. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo kartáčem. Po vyčištění důkladně opláchnout vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5L, 20L, 6x20L



Tel: +420 604 504 987
Email: horewell@seznam.cz